

変更履歴

対象	バージョン	更新日	更新内容
CodeStage	v3.3.1.0	2018年7月9日	<ul style="list-style-type: none"> 変数参照で関数ポインタが参照できない場合があったので修正 変数参照で存在しない変数を参照しようとしてもリスト表示が更新されなかったので修正 変数参照でメンバ変数を展開表示しようとした時、表示が先頭に戻るがあったので修正 変数参照で型が“nontype”になってしまうことがあったので修正
CodeStage	v3.3.1.1	2018年7月20日	<ul style="list-style-type: none"> 構造体のメンバが配列のとき型が“nontype”になってしまうことがあったので修正 DS-R1 あるいは DW-R1 を SH-3、SH4(A)で使用時、一部外付けパラレルフラッシュの書き込みを高速化
CodeStage	v3.3.1.2	2018年7月25日	<ul style="list-style-type: none"> 構造体のメンバ変数がすべて表示されない場合があったので修正
CodeStage	v3.3.1.3	2018年8月10日	<ul style="list-style-type: none"> シンボル参照でポインタ変数の変数名と値が正常に表示できない場合があったので修正
CodeStage	v3.3.1.4	2018年8月17日	<ul style="list-style-type: none"> enum 変数の値が参照できなかったので修正 配列を展開すると実行時エラーが発生することがあったので修正
CodeStage	v3.3.1.5	2018年8月28日	<ul style="list-style-type: none"> ビットフィールドの値が正常に表示できないことがあったので修正 IO テストで使用したアドレスがアドレス履歴に反映されなかったので修正
CodeStage	v3.3.1.6	2018年9月14日	<ul style="list-style-type: none"> ポインタを参照したときにアドレスが正常に表示されないことがあったので修正 変数の型が正常に表示されないことがあったので修正
CodeStage CodeWriter	v3.3.1.7 v2.3.1.0	2018年10月12日	<ul style="list-style-type: none"> ● CodeStage <ul style="list-style-type: none"> 変数参照でポインタ変数を参照したとき展開によって参照できる階層が余分に出ることがあったので修正 ● CodeWriter <ul style="list-style-type: none"> 設定したセキュリティキーが正常に書き込めない場合があったので修正
CodeStage	v3.3.1.8	2019年5月21日	<ul style="list-style-type: none"> double 型の変数表示と値の変更を修正 ファイルへの書き出しでアドレス入力をしない状態で OK ボタンをクリックすると画面が固まってしまったので修正 ファイルへの書き出しで長さを設定すると書き出しできなかったため修正
CodeStage CodeWriter	v3.3.1.9 v2.3.1.1	2019年6月18日	<ul style="list-style-type: none"> ● CodeStage <ul style="list-style-type: none"> v3.3.1.8 の修正により double 型以外の変数表示に問題が発生したため修正 ● CodeWriter <ul style="list-style-type: none"> 外付けフラッシュの設定で 2 個以上を指定しても設定が元に戻ってしまったので修正